

電訊運財寶綜合版新增功能說明

版權所有 2007 電訊數碼信息有限公司

- 賽馬及六合彩投注目錄 新增投注功能摘要：

賽馬及六合彩	
過關	六合彩
獨贏	位置
獨贏及位置	連贏
位置Q	連贏位置Q
三重彩	單T
馬/六	足球 覆核 其他

賽馬及六合彩	
四連環	孖T
三T	孖寶
六環彩	
馬/六	足球 覆核 其他

賽馬及六合彩	
四連環	孖T
三T	孖寶
六環彩	
馬/六	足球 覆核 其他

頭關 三T	
自選馬匹	
運財號碼	
<返前	繼續>

1. 賽馬及六合彩投注目錄重新編排

2. 三T運財號碼

三T運財號碼

使用說明：

1. 選擇彩池“三T”；

2. 選擇“運財號碼”，然後按“繼續”；

頭關 三T	
每關三匹	
每關四匹	
每關一膽三腳	
頭關四匹,次關及尾關各三匹	
<返前	繼續>

頭關 三T 4*?+?+?/?	
3班 1650米 草地 20:30	
一場	二場 三場 四場 五場
六場	七場 八場 九場 十場
十一	十二 十三 十四 十五
<返前	繼續>

尾關 .+.7/1+4+12/3+4+11	
1 8.3/1.1-1.4	紅 辣椒 F
2 21/3.3-9.2	線路縱橫 膽
3 11/2.3-2.8	好利高 返前
4 9.0/2.7-3.3	有聲有色 X
5 25/2.7-7.4	富有心得 X
6 3.8/1.6-2.1	喜氣洋溢 金額
7 5.8/1.4-1.7	巴 辣 仔 額

尾關 .+.4+12/3+4+11 \$100	
每注金額 \$ 100_	
7	8 9 返前
4	5 6 總值
1	2 3 儲存
C	0 00 投注

3. 選擇投注組合，然後按“繼續”；

4. 選擇頭關場次，然後按“繼續”；

5. 然後按“金額”，如需更改，可按“返前”以改變組合；

6. 儲入金額後再傳送注項。